

DomoLab 1.0



Lab72.it
engineering

Con DomoLab system la domotica è un gioco da bambini
With Domolab system the home automation is a child's play

DomoLab System 1.0

Controlla e gestisci casa tua da qualunque parte del mondo con il tuo telefono, tablet e PC.

Il nuovo sistema DomoLab plug and play non richiede installazione o configurazione per poterlo fare funzionare.

To control your home from any place in the world, through your mobile phone, tablet or PC.

New system DomoLab plug and play neither required installation or configuration to use



È possibile controllare molti elementi della vostra casa, come persiane, tapparelle, tende, termostati, luci, sensori di movimento, rilevatori di fumo, sensori antincendio, sensori di inondazione, telecamere interne, telecamere esterne, spine, irrigazione automatica, elettronico valvole, ecc...

You can control many elements in your home as: shutters, awnings, roller blinds, thermostats, lights, movement sensors, smoke sensors, fire sensors, inundation sensors, inside cameras, outside cameras, plugs, automatic, irrigation electro valves, etc...



Il nuovo sistema Domolab comunica direttamente con i motori via radio di nostra produzione, quindi nessuna installazione o moduli aggiuntivi.

Il nostro sistema, utilizzando una connessione senza fili tra i moduli è valida sia per le installazioni esistenti che per i nuovi impianti.

Questa caratteristica rende la nostra home automation flessibile, permettendo di iniziare con un impianto base e arricchirlo gradualmente solo con le funzioni necessarie e utili per l'utente.


- Facilità d'uso
- Menu delle applicazioni intuitive
- Configurazione protetta da password

The new Domolab system communicates directly with the radios of our production, therefore any additional module.

Our system, due to it use wireless connection between the modules, it is functionnel also for existing installations and in new projects.

This feature makes our home automation flexible, allowing to start with the basic functions and expanding them as you are useful or as per your wishes.

- Easy to use.
- Application by intuitive menus.
- Password protection to deconfiguration



DomoLab WR

Ref. 50.100.010



Apple



ANDROID



Microsoft

DomoLab WR è il cuore del sistema.

Non richiede installazione, basta collegarlo al router Wi-Fi e collegare l'alimentatore alla rete. Funzionando in wireless, è possibile controllare il sistema da qualsiasi telefono cellulare o dispositivo dotato di connettività Wi-Fi. Applicazione gratuita sia per iOS, Android e/o PC non ha spese di manutenzione.

DomoLab WR module is the heart of the system.
It does not require installation, just to connect to the Wi-Fi router housing and plug the power supply to the network. As it has wireless working, you will be able to control your installation from any mobile phone or device with Wi-Fi connectivity. Free application for iOS, Android or/and PC, and without maintenance fees.



Ref. 50.100.011 DomoLab IM

Modulo controllo luce dimmerabile.
Supply control module incandescent and halogen lamps.



Ref. 50.100.040 DomoLab TM

Termostato digitale.
Temperature module.



Ref. 50.100.012 DomoLab CM

Modulo generico per elettrodomestici ON/OFF.
Supply control module for specific electrical supply.



Ref. 50.100.030 DomoLab MS

Sensore movimento.
Movement sensor.



Ref. 50.100.010 DomoLab PM

Modulo per motori.
Supply control module electric motors.



Ref. 50.100.060 DomoLab AS

Sensore Allagamento.
Inundation sensor.



Ref. 50.100.020 DomoLab IC

Telecamera Interna motorizzata.
Inside camera.



Ref. 50.100.070 DomoLab HS

Sensore fumo.
Smoke sensor.



Ref. 50.100.050 DomoLab EC

Telecamera esterna.
Outside camera.



Ref. 50.100.080 DomoLab FS

Sensore di fuoco.
Fire sensor.

